


Для специалиста

Руководство по монтажу



VR 71

RU, BY

**Издатель/изготовитель**

**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid  
Telefon 021 91 18-0 ■ Telefax 021 91 18-28 10  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

**Издатель/изготовитель**

**Вайлант ГмбХ**

Бергхаузер штр. 40 ■ D-42859 Ремшайд  
Тел. 021 91 18-0 ■ Факс 021 91 18-28 10  
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



## Содержание

<b>1</b>	<b>Безопасность</b> .....	<b>3</b>
1.1	Общие указания по технике безопасности .....	3
1.2	Требования к проводам .....	3
1.3	Предписания (директивы, законы, стандарты) .....	3
1.4	Использование по назначению .....	3
<b>2</b>	<b>Указания по документации</b> .....	<b>5</b>
2.1	Соблюдение совместно действующей документации .....	5
2.2	Хранение документации .....	5
2.3	Действительность руководства .....	5
<b>3</b>	<b>Обзор изделия</b> .....	<b>5</b>
3.1	Маркировка CE .....	5
3.2	Правила упаковки, транспортировки и хранения .....	5
3.3	Срок службы .....	5
3.4	Дата производства .....	5
3.5	Конструкция изделия .....	5
3.6	Принцип работы .....	6
3.7	Маркировочная табличка .....	6
3.8	Проверка комплектности .....	6
<b>4</b>	<b>Монтаж</b> .....	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Электромонтаж</b> .....	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>Вывод из эксплуатации</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Переработка и утилизация</b> .....	<b>8</b>
<b>8</b>	<b>Сервисная служба</b> .....	<b>8</b>
<b>9</b>	<b>Технические характеристики</b> .....	<b>8</b>

## 1 Безопасность

### 1.1 Общие указания по технике безопасности

#### 1.1.1 Опасность для жизни от находящихся под напряжением разъемов

При выполнении работ в открытом изделии возникает угроза поражения электрическим током.

- ▶ Перед выполнением работ в открытом изделии выключите основной выключатель.
- ▶ Отсоедините изделие от электрической сети с помощью разъединительного устройства с раствором контактов минимум 3 мм (например, предохранителей или силовых выключателей).
- ▶ Проверьте изделие на отсутствие напряжения.
- ▶ Примите меры к предотвращению повторного включения подвода электрического тока.

#### 1.1.2 Материальный ущерб по причине непригодного места установки

При установке изделия во влажном помещении влага может повредить блок электроники.

- ▶ Устанавливайте изделие только в сухих помещениях.

#### 1.1.3 Опасность в результате функциональных нарушений

- ▶ Убедитесь, что система отопления находится в технически безупречном состоянии.
- ▶ Убедитесь, что никакие защитные и контрольные устройства не сняты, не шунтированы и не отключены.
- ▶ Незамедлительно устраняйте неполадки и повреждения, влияющие на безопасность.
- ▶ Начиная с длины проводов 10 м, прокладывайте провода сетевого напряжения и провода датчиков и шины данных отдельно.
- ▶ Закрепите все присоединительные провода в корпусе с помощью прилагаемых кабельных зажимов.

- ▶ Не используйте свободные клеммы аппаратов в качестве опорных клемм для прочей электропроводки.

### 1.2 Требования к проводам

- ▶ Используйте для электромонтажа стандартные провода.
- ▶ Для проводов сетевого напряжения не используйте гибкие провода.
- ▶ Для проводов сетевого напряжения используйте провода в защитной оболочке (например, NYM 3x1,5).

#### Минимальное сечение

Присоединительный провод для сетевого напряжения (присоединительный кабель насоса или смесителя)	$\geq 1,5 \text{ мм}^2$
Провод eBus (низкое напряжение)	$\geq 0,75 \text{ мм}^2$
Провод датчика (низкое напряжение)	$\geq 0,75 \text{ мм}^2$

#### Максимальная длина проводов

Провода датчиков	$\leq 50 \text{ м}$
Провода шины данных	$\leq 125 \text{ м}$

### 1.3 Предписания (директивы, законы, стандарты)

- ▶ Соблюдайте национальные предписания, стандарты, директивы и законы.

### 1.4 Использование по назначению

В случае ненадлежащего использования или использования не по назначению возможна опасность нанесения ущерба изделию и другим материальным ценностям.

Изделие является компонентом системы, расширяющим её функционал. Регулятор управляет функциями через интерфейс eBUS.

Эксплуатация допускается со следующим компонентом:

- VRC 700

Использование по назначению подразумевает:

- соблюдение прилагаемых руководств по эксплуатации, установке и техническому обслуживанию изделия, а также всех прочих компонентов системы

- соблюдение всех приведенных в руководствах условий выполнения осмотров и техобслуживания.

Данным изделием могут пользоваться дети от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или не обладающие соответствующим опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или были проинструктированы относительно безопасного использования изделия и осознают опасности, которые могут возникнуть при несоблюдении определенных правил. Детям запрещено играть с изделием. Детям запрещается выполнять очистку и пользовательское техобслуживание, если они не находятся под присмотром.

Иное использование, нежели описанное в данном руководстве, или использование, выходящее за рамки описанного здесь использования, считается использованием не по назначению. Использованием не по назначению считается также любое непосредственное применение в коммерческих и промышленных целях.

### **Внимание!**

Любое неправильное использование запрещено.

## 2 Указания по документации

### 2.1 Соблюдение совместно действующей документации

- ▶ Обязательно соблюдайте инструкции, содержащиеся во всех руководствах по эксплуатации и монтажу, прилагаемых к компонентам системы.

### 2.2 Хранение документации

- ▶ Передайте настоящее руководство и всю совместно действующую документацию стороне, эксплуатирующей систему.

### 2.3 Действительность руководства

Действие настоящего руководства распространяется исключительно на:

#### VR 71 – артикульный номер

Белоруссия	0020184848
Россия	0020184848

## 3 Обзор изделия

### 3.1 Маркировка CE



Маркировка CE документально подтверждает соответствие характеристик изделий, указанных на маркировочной табличке, основным требованиям соответствующих директив.

С заявлением о соответствии можно ознакомиться у изготовителя.

### 3.2 Правила упаковки, транспортировки и хранения

Действительность: Беларусь  
ИЛИ Россия

Приборы поставляются в упаковке предприятия-изготовителя.

Приборы транспортируются автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта. При транспортировке необходимо предусмотреть надежное закрепление изделий от горизонтальных и вертикальных перемещений.

Неустановленные приборы хранятся в упаковке предприятия-изготовителя. Хранить приборы необходимо в закрытых помещениях с естественной циркуляцией воздуха в стандартных условиях (неагрессивная и беспылевая среда, перепад температуры от  $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$  до  $+37\text{ }^{\circ}\text{C}$ , влажность воздуха до 80%, без ударов и вибраций).

### 3.2.1 Срок хранения

Действительность: Беларусь  
ИЛИ Россия

- Срок хранения: 22 месяца.

### 3.3 Срок службы

Действительность: Беларусь  
ИЛИ Россия

При условии соблюдения правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, ожидаемый срок службы изделия составляет 15 лет.


### 3.4 Дата производства

Действительность: Беларусь  
ИЛИ Россия

Дата производства (неделя, год) указаны в серийном номере на маркировочной табличке:

- третий и четвертый знак серийного номера указывают год производства (двухзначный).
- пятый и шестой знак серийного номера указывают неделю производства (от 01 до 52).

### 3.5 Конструкция изделия



- |   |                        |   |                         |
|---|------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Цокольная плата        | 3 | Передняя облицовка      |
| 2 | Диагностическое гнездо | 4 | Крышка крепежного винта |

## 4 Монтаж

### 3.6 Принцип работы

У изделия имеются входы и выходы. Благодаря разному расположению входов и выходов можно реализовать различные системы. Конфигурация входов и выходов производится на регуляторе.

### 3.7 Маркировочная табличка

Заводская табличка находится на правой стороне корпуса.

Данные на маркировочной табличке	Значение
Серийный номер	Для идентификации
<b>VR 71</b>	Обозначение изделия
V	Рабочее напряжение
Вт	Потребляемая мощность
	Включаемая мощность на одно реле и общая включаемая мощность
	Изделие соответствует европейским стандартам и директивам
	Надлежащая утилизация изделия


### 3.8 Проверка комплектности

Количество	Компонент
1	VR 71
4	VR 10
1	VR 11
1	Монтажные принадлежности (винты, дюбели)
1	Руководство по установке

- ▶ Проверьте комплект поставки на комплектность.


## 4 Монтаж

### Открытие изделия



1. Откройте изделие, как показано на рисунке.

### Монтаж изделия



2. Смонтируйте изделие с помощью подходящего крепежа, как показано на рисунке.
3. Подключите изделие. (→ страница 7)


### Закрывание изделия

4. Навесьте переднюю облицовку на настенный цоколь.



## 6 Вывод из эксплуатации

### Подключение провода к нижней клеммной колодке



6. Подключите все необходимые провода, как показано на рисунке.
7. Закройте изделие. (→ страница 6)

## 6 Вывод из эксплуатации

1. Выведите систему отопления из эксплуатации, если вы желаете заменить изделие.
2. Отсоедините изделие от электрической сети с помощью разъединительного устройства с раствором контактов минимум 3 мм.
3. Проверьте изделие на отсутствие напряжения.
4. Примите меры к предотвращению повторного включения подвода электрического тока.
5. Откройте изделие. (→ страница 6)
6. Отсоедините провода от клеммной колодки изделия.
7. Отвинтите настенный цоколь от стены.

## 7 Переработка и утилизация

- ▶ Утилизацию транспортировочной упаковки предоставьте специалисту, установившему изделие.



Если изделие маркировано этим знаком:

- ▶ В этом случае не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами.
- ▶ Вместо этого сдайте изделие в пункт приема старой бытовой техники или электроники.



Если в изделии есть батарейки, маркированные этим знаком, то они могут содержать вредные для здоровья и окружающей среды вещества.

- ▶ В этом случае утилизируйте батарейки в пункте приема использованных батареек.

## 8 Сервисная служба

Действительность: Белоруссия

Информационная телефонная линия по Беларуси

Тел/факс: 017 278 83 46

интернет: <http://www.vaillant.by>

Действительность: Россия

Актуальную информацию по организациям, осуществляющим гарантийное и сервисное обслуживание продукции Vaillant, Вы можете получить по телефону "горячей линии" и по телефону представительства фирмы Vaillant, указанным на обратной стороне обложки инструкции. Смотрите также информацию на Интернет-сайте.

## 9 Технические характеристики

макс. рабочее напряжение	230 В
Общий ток	≤ 6,3 А
Измеренное импульсное напряжение	2 500 В
макс. низкое напряжение (ELV)	24 В $\overline{---}$
Безопасное низкое напряжение (SELV)	24 В $\overline{---}$
Принцип действия	Тип 1.B.C.Y
Способ подключения	Y
Тип защиты	IP 20
Класс защиты	I
Степень загрязнения	2
Температура окружающего воздуха	0 ... 60 °C
отн. влажность воздуха	29 ... 95 %
Высота	293 мм
Ширина	277 мм
Глубина	68 мм









0020197279\_00 ■ 22.04.2015

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

123423 Москва ■ ул. Народного Ополчения дом 34, строение 1  
Тел. 495 788-45 44 ■ Факс 495 788-45 65  
Техническая поддержка 495 921-45 44 (круглосуточно)

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

197022 Санкт-Петербург ■ наб. реки Карповки д. 7  
Тел. 812 703-00 28 ■ Факс 812 703-00 29

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

410000 Саратов ■ ул. Московская 149 А  
Тел. 84 52 47-77 97 ■ Факс 84 52 29-47 43

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

344056 Ростов-на-Дону ■ ул. Украинская д.51/101, офис 301  
Тел. 863 218-13 01 ■ Тел. 863 218-13 02

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

620100 Екатеринбург ■ Восточная 45  
Тел. 343 382-08 38

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

630105 Новосибирск (Сибирь и Дальний Восток) ■ ул. Линейная 11, кор. 2  
Тел. 383 311-07 89

**Офисы "Вайлант Груп Рус", Россия**

420032 Казань ■ ул.Павлика Морозова дом 17, офис 15  
Тел. 937 265-26 62  
info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru  
вайлант.рф

**Бюро Vaillant в Минске**

220108 Минск ■ ул. Казинца 92/1, оф.16  
Тел/факс 017 278 83 46  
vaillant.belarus@gmail.com ■ www.vaillant.by